


## EN IR Extension Board




- ① Connect to ADC-KEY board
- ② Connect to external IR receiver

This IR extension board can let you connect an external IR receiver so you can position the IR receiver to fit your DIY needs.

In order to use this board, you will need to connect it to the ADC-KEY Board, **Please only use the cable comes with this IR Extension Board.**

## DE IR-Erweiterungskarte




- ① Verbindung zur ADC-KEY-Karte herstellen
- ② An externen IR-Empfänger anschließen

Mit dieser IR-Erweiterungskarte können Sie einen externen IR-Empfänger anschließen, um den IR-Empfänger so zu positionieren, dass er Ihren DIY-Anforderungen entspricht.

Um diese Karte verwenden zu können, müssen Sie sie an die ADC-KEY-Karte anschließen. **Verwenden Sie nur das Kabel, das mit dieser IR-Erweiterungskarte geliefert wird.**

## FR Carte d'extension IR




- ① Connectez-vous à la carte ADC-KEY
- ② Connectez-vous au récepteur IR externe

Cette carte d'extension IR peut vous permettre de connecter un récepteur IR externe afin que vous puissiez positionner le récepteur IR en fonction de vos besoins de bricolage.

Pour utiliser cette carte, **Vous devrez la connecter à la carte ADC-KEY, veuillez utiliser uniquement le câble fourni avec cette carte d'extension IR.**

## IT Scheda di estensione IR




- ① Collegarsi alla scheda ADC-KEY
- ② Collegare a un ricevitore IR esterno

Questa scheda di estensione IR può consentire di collegare un ricevitore IR esterno in modo da poter posizionare il ricevitore IR in base alle proprie esigenze fai-da-te.

Per utilizzare questa scheda, sarà necessario collegarla alla scheda ADC-KEY, **Utilizzare solo il cavo fornito con questa scheda di estensione IR.**

## ES Tarjeta de extensión IR




- ① Conectar a la placa ADC-KEY
- ② Conectar al receptor de infrarrojos externo

Esta placa de extensión de infrarrojos puede permitirle conectar un receptor de infrarrojos externo para que pueda colocar el receptor de infrarrojos en función de sus necesidades de bricolaje.

Para utilizar esta placa, deberá conectarla a la placa ADC-KEY, **Utilice únicamente el cable que viene con esta placa de extensión IR.**

## PT IR Extension Board




- ① Conecte à placa ADC-KEY
- ② Conecte ao receptor de IR externo

Esta placa de extensão IR pode permitir que você conecte um receptor IR externo para que possa posicionar o receptor IR para atender às suas necessidades DIY.

Para usar esta placa, você precisará conectá-la à placa ADC-KEY, **Use apenas o cabo que acompanha esta placa de extensão IR.**

## RU ИК-плата расширения



- ① Подключите к плате ADC-KEY
- ② Подключение к внешнему ИК-приемнику

Эта ИК-плата расширения позволяет подключить внешний ИК-приемник, чтобы вы могли расположить ИК-приемник в соответствии с вашими потребностями.

Чтобы использовать эту плату, вам необходимо подключить ее к плате ADC-KEY. Используйте только кабель, **Иоставляемый с этой платой расширения IR.**

Scan the QR codes below for more



Complete User Manual



[www.arylic.com](http://www.arylic.com)



Facebook: arylicme



YouTube: Arylic